



## Informationen für Mieter und Hausverwalter

Elektronischer Heizkostenverteiler  
202S/R

Der clevere unter den Messgeräten



**Diese Werte  
bitte ablesen**

4 Sek.	<b>0 2 5 7 9</b>	aktueller Wert
6 Sek.	<b>M 0 1 4 6 3</b>	Altwert (Vorjahreswert)
4 Sek.	<b>3 8 1 0 9</b>	Checkzahl und Stichtag
4 Sek.	<b>k 2 5 5 - 2</b>	k-Stufe und Messsystem
2 Sek.	<b>- F - 5 -</b>	falls Fehler vorliegt

Der HKVE 202S ist mit einer Bewertung von K60 programmiert worden. Die Berücksichtigung der Heizkörperwärmeleistung erfolgt durch Bewertung der Anzeigeeinheiten mittels UF=Umrechnungsfaktor im Zuge der Heizkostenabrechnung und wird auf Ihrer Einzelabrechnung in einer Übersicht dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Wärmemessdienst Hänsel  
Trageser Straße 30a  
04567 Kitzscher  
Tel. 03433 74 05 87  
Fax 03433 74 10 88  
Info@w-haensel.de



### Was wird am Heizkostenverteiler angezeigt

Der bei Ihnen montierte Heizkostenverteiler ist ein Zweifühler-Messgerät mit einer Stichtagsprogrammierung zum 1. Januar. D.h. das Messgerät beginnt zum 1. Januar mit der Verbrauchsanzeige = „0“ und misst bis zum 31. Dezember Ihren anteiligen Wärmeverbrauch. Danach wird Ihr anteiliger Verbrauch unter der Anzeige „M“ abgespeichert. Am 1. Januar beginnt die Verbrauchsanzeige wieder bei „0“.