



## Informationen für Mieter und Hausverwalter

elektronischer Heizkostenverteiler



Sehr geehrte Mieter / Nutzer / Wohnungseigentümer,

die bei Ihnen montierten elektronischen Heizkostenverteiler vom Typ  $\mu$ on sind moderne 2-Fühler-Messgeräte mit einer 10-Jahres-Batterie.

Sie speichern zum Stichtag – z.B. 31.12. – die aktuelle Verbrauchsanzeige unter „M“ ab und zählen kumulativ weiter.

Nachfolgend können Sie sich über die rollierende Anzeigenfolge informieren.

Diese beiden  
Werte bitte  
ablesen

123456	Aktuelle Verbrauchsanzeige
M123456	Stichtags-Verbrauchsanzeige 2 Monate vor Erreichen des Stichtags blinkt die gesamte Anzeige
Pr-28	Prüfzahl Ist wahlweise ausschaltbar (die Prüfzahl dient dazu, Ablesefehler zu erkennen)
M188888	Segmenttest (blinkend) Ist wahlweise ausschaltbar; wenn für eine Abrechnung die Ablesung über das Display erfolgen soll, sollte der Segmenttest jedoch eingeschaltet sein.
k2F 12	Bewertungsverfahren: k = produktbewertet sonst einheitsbewertet/ Messverfahren: 1F – Einfühler; 2F – Zweifühler; 1FS – Einfühler mit Startfühler; Stichtag: Hier der 31.12. um 24:00 Uhr
bAtLo	Zusätzliche Meldung, wenn die Batterie fast leer ist; in der Regel erst nach 11 Jahren. Wird eine „bAtLo – Meldung“ angezeigt, wird eine mögliche „OPEn – Meldung“ unterdrückt.
OPEn	Zusätzliche Meldung, wenn der $\mu$ on geöffnet wurde. Die Meldung bleibt gespeichert, bis sie von einer autorisierten Person zurückgesetzt wird. Diese Meldung wird nicht angezeigt, wenn die „bAtLo – Meldung“ angezeigt wird.
Error	Fehlerhaftes Gerät, muss umgehend getauscht werden. Die Anzeige blinkt dauerhaft. Gespeicherte Daten im Gerät sind häufig noch verwertbar.

Wir hoffen, hiermit allgemeine Fragen zu den Messgeräten beantwortet zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Wärmemessdienst Hänsel  
Trageser Straße 30a  
04567 Kitzscher  
Tel. 03433 74 05 87  
Fax 03433 74 10 88  
Info@w-haensel.de

