



Informationen für Mieter und Hausverwalter

elektronischer Heizkostenverteiler

Mon



Sehr geehrte Mieter / Nutzer / Wohnungseigentümer,

die bei Ihnen montierten elektronischen Heizkostenverteiler vom Typ μ on sind moderne 2-Fühler-Messgeräte mit einer 10-Jahres-Batterie.

Sie speichern zum Stichtag – z.B. 31.12. – die aktuelle Verbrauchsanzeige unter „M“ ab und zählen kumulativ weiter.

Nachfolgend können Sie sich über die rollierende Anzeigenfolge informieren.

123456

Aktuelle Verbrauchsanzeige

M123456

Stichtags-Verbrauchsanzeige

2 Monate vor Erreichen des Stichtags blinkt die gesamte Anzeige

Pr-28

Prüfzahl

Ist wahlweise ausschaltbar (die Prüfzahl dient dazu, Ablesefehler zu erkennen)

M888888

Segmenttest (blinkend) Ist wahlweise ausschaltbar; wenn für eine Abrechnung die Ablesung über das Display erfolgen soll, sollte der Segmenttest jedoch eingeschaltet sein.

k 2F 12

Bewertungsverfahren:

k = produktbewertet sonst einheitsbewertet
Messverfahren: 1F – Einfühler; 2F – Zweifühler; 1FS – Einfühler mit Startfühler; Stichtag: Hier der 31.12. um 24:00 Uhr

bAtLo

Zusätzliche Meldung, wenn die Batterie fast leer ist; in der Regel erst nach 11 Jahren. Wird eine „bAtLo –Meldung“ angezeigt, wird eine mögliche „OPEn – Meldung“ unterdrückt.

OPEn

Zusätzliche Meldung, wenn der μ on geöffnet wurde. Die Meldung bleibt gespeichert, bis sie von einer autorisierten Person zurückgesetzt wird. Diese Meldung wird nicht angezeigt, wenn die „bAtLo – Meldung“ angezeigt wird.

Error

Fehlerhaftes Gerät, muss umgehend getauscht werden. Die Anzeige blinkt dauerhaft. Gespeicherte Daten im Gerät sind häufig noch verwertbar.

Wir hoffen, hiermit allgemeine Fragen zu den Messgeräten beantwortet zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Wärmemessdienst Hänsel
Trageser Straße 30a
04567 Kitzscher
Tel. 03433 74 05 87
Fax 03433 74 10 88
Info@w-haensel.de

